

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NÚT GỌI PHỤC VỤ KHÔNG DÂY SK-R5000

I. TỔNG QUAN:



- Bộ khuếch đại tín hiệu có thể cài đặt tối đa 999 nút gọi không dây.
- Thích hợp sử dụng trong hệ thống trung tâm gọi phục vụ như: Nhà hàng, khách sạn,... - nơi có quy mô lớn.
- Tránh việc nút gọi phục vụ truyền tải đến trung tâm bị gián đoạn.
- Khoảng cách khuếch đại là 100m.

II. TỔNG QUAN CÁC PHÍM CƠ BẢN:

- Phím [FUN]: để vào trạng thái cài đặt hoặc thoát trạng thái cài đặt.
 - F-1: Đăng ký nút gọi
 - F-2: Xoá nút gọi
 - F-3: Cách khuếch đại (ALL có nghĩa là bất kỳ nút nào đều có thể được khuếch đại, SELL có nghĩa là chỉ những nút được thêm vào mới có thể khuếch đại)
 - F-5: Độ trễ khuếch đại.
 - F-6: Không khuếch đại trong khoảng thời gian.
 - F-8: Khôi phục mặc định.
- Phím [ENT]: là để xác nhận cài đặt.

III. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:



1. CÁCH ĐĂNG KÝ NÚT GỌI (F-1):

- Nhấn [FUN] trong 3 giây và màn hình sẽ hiển thị [F-1].
- Nhấn [ENT], màn hình sẽ hiển thị [001].
- Chọn số bạn muốn cài bằng cách nhấn giữ [FUN] trong 3 giây để di chuyển đến vị trí bạn muốn cài, nhấn [FUN] để thay đổi số thứ tự.
- Nhấn [ENT] để xác nhận, số bạn cài đặt sẽ nhấp nháy.
- Nhấn 1 nút bất kỳ (trên nút gọi) trong khoảng 3 giây để gửi tín hiệu. Trung tâm sẽ nhận được tín hiệu và tự động đi đến số tiếp theo. Bây giờ nút này đã được cấu hình thành công.
- Sau khi cài đặt xong, nhấn giữ [ENT] trong 3 giây để quay về [F-1]
- Nhấn giữ [FUN] trong 3 giây để thoát.

2. CÁCH XÓA NÚT GỌI (F-2):

- Nhấn [FUN] trong 3 giây và màn hình sẽ hiển thị [F-1].
- Nhấn [FUN] để di chuyển đến [F-2].
- Nhấn [ENT], màn hình sẽ hiển thị [001].
- Nhấn giữ [FUN] trong 3 giây để di chuyển đến vị trí bạn muốn xóa. Nhấn [ENT] để xóa.
- Sau khi xóa xong, nhấn giữ [ENT] trong 3 giây để quay về [F-2]
- Nhấn giữ [FUN] trong 3 giây để thoát.

3. CÁCH KHUẾCH ĐẠI (F-3):

- Nhấn [FUN] trong 3 giây và màn hình sẽ hiển thị [F-1].
- Nhấn [FUN] cho đến khi màn hình hiển thị [F-3].
- Nhấn [ENT], màn hình sẽ hiển thị mặc định [SELL] để thay đổi nhấn [FUN].
 - ALL có nghĩa là bất kỳ nút nào đều có thể được khuếch đại.
 - SELL có nghĩa là chỉ những nút được thêm vào mới có thể khuếch đại.
- Sau khi thiết lập xong, nhấn [ENT] để quay về [F-3]
- Nhấn giữ [FUN] trong 3 giây để thoát.

4. Độ trễ khuếch đại (F-5):

(khoảng thời gian từ nút gọi phục đến trung tâm hiển thị)

- Nhấn [FUN] trong 3 giây và màn hình sẽ hiển thị [F-1].
- Nhấn [FUN] cho đến khi màn hình hiển thị [F-5].
- Nhấn [ENT], màn hình sẽ hiển thị mặc định [005], nhấn [FUN] để thay đổi số bạn muốn.
 - [005]: là thời gian thấp nhất 0,5 giây
 - [095]: là thời gian cao nhất 9,5 giây
- Nhấn [ENT] để xác nhận cài đặt.
- Nhấn giữ [FUN] trong 3 giây để thoát.

5. Không khuếch đại trong khoảng thời gian (F-6):

(Khi nút gọi phục vụ đã được kích hoạt, sau khoảng thời gian này mới có thể được kích hoạt lại)

- Nhấn [FUN] trong 3 giây và màn hình sẽ hiển thị [F-1].
- Nhấn [FUN] cho đến khi màn hình hiển thị [F-6].
- Nhấn [ENT], màn hình sẽ hiển thị mặc định [000], nhấn [FUN] để thay đổi số bạn muốn.
 - [000]: là thời gian thấp nhất 0 giây
 - [030]: là thời gian cao nhất 30 giây
- Nhấn [ENT] để xác nhận cài đặt.
- Nhấn giữ [FUN] trong 3 giây để thoát.

6. CÁCH KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC (F-8):

- Nhấn [FUN] trong 3 giây và màn hình sẽ hiển thị [F-1].
- Nhấn [UP] cho đến khi nó hiển thị [F-8].
- Nhấn [ENT] để xác nhận, nó sẽ hiển thị [-E-].
- Nhấn [ENT] để xác nhận cài đặt.
- Sau khi khôi phục xong, nhấn giữ [FUN] trong 3 giây để thoát.

IV. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Điện áp: 12V.
- Dòng sử dụng: $\leq 1A$.
- Số lượng nút gọi có thể cài đặt tối đa: 999 nút gọi.
- Khoảng cách kết nối 100m
- Số thứ tự: 001 ~ 999
- Nhiệt độ làm việc: $-40^{\circ}C \sim 80^{\circ}C$.
- Tần số: 433MHZ.

Trường hợp 1: Không sử dụng bộ khuếch đại



Trường hợp 2: Sử dụng bộ khuếch đại



► Lưu ý:

- Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, quý khách vui lòng liên hệ nhà cung cấp gần nhất để được tư vấn.
- Sản phẩm sẽ không được bảo hành nếu Quý khách hàng lập trình sai không theo hướng dẫn sử dụng.
- Chúc quý khách thành công.