

## HƯỚNG DẪN ĐẦU DÂY BÁO RUNG RV-971

### SƠ ĐỒ ĐẦU DÂY THƯỜNG ĐÓNG (NC) CHO BÁO RUNG

