HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG LAN CHO TRUNG TÂM GSK-A8GSM

1. TẢI PHẦN MỀM:

- Trên Google Play hoặc IOS APP Store, search: "smartalarms", download phần mềm: Smart Alarm



- Sau khi mở phần mềm, chọn ĐĂNG KÝ để đăng ký tài khoản mới, sau đó nhập đầy đủ thông tin.



2. CÀI ĐẶT MODULE LAN:

- Bước 1: Tắt nguồn trung tâm → Gắn Module LAN vào trung tâm và Bật nguồn
- Bước 2: Lập trình Bật tính năng LAN cho trung tâm: Trong trạng thái chò, *Disarm trung tâm → Nhập 888888 → OK → 129 → OK → 01 → OK → Nhấn giữ Phím Quay lại 3s* để thoát ra ngoài
- Bước 3: Kết nối trung tâm với cáp mạng. Trên màn hình hiển thị biểu tượng \ddagger tức là đã kết nối thành công

3. THÊM THIẾT BỊ VÀO PHẦN MỀM:

www.trungdong.com.vn

		▼E⊿	63 13:52	🖬 🥶 🖬 1	ē 🗌 📀	▼G∠	66 10:53		▼E⊿ 💷 14:47
8		thiết bị	+	<		thiết bị		<	Thêm thiết bị
				Hệ thống báo đ	ộng mạng				
						2011 - 1994			品
				W20	W21	W5	W7		
					ath	몲			Kết nối với máy chủ
				SGW01	Báo động mạng di động	Liên kết cáp mạng		Kết nối vớ	i bộ nguồn, đợi kết nối, sau đó nhấp vào Tiếp theo
				Hệ thống báo đ	ộng SMS				
							4.8.8.8.4		
				W20	W7	H3	H5		
					1000 (or 193			
				H7	518A	518B	518C		
									Tiếp theo
لما Thiết bị	- <u>``</u> _ Báo động	Video	Của tôi	SGW01					

- Sau đó nhấn THÊM THIẾT BỊ để kết nối
- Sau khi kết nối thành công, giao diện như sau:

	♥E⊿ 14:48	■			58 14:48			♥E▲ I4:48					
	Thêm thiết bị	E		h thiết bị	+	<	518C		م ہ				
		Hệ thống l	aáo động mạng			Thao tác nhanh							
	品		518C_09E7 Trạng thái:Tắt hệ thống		6	6		6	6				
						Chế độ ở ngoài	Chế động trong nhà	Tắt hệ thống	Hẹn giờ Bật/Tắt				
	/ui lòng nhập ID thiết bị					sos	*	ණ	1				
V	/ui lòng nhập số MAC của thiết bị					Bật còi hú	Tắt còi hú	Cài đặt thiết bị	Cập nhật Firmware				
	/ui lòng nhập mật khẩu lập trình thiết bị					Quản lý thiết bị							
							1		0				
						Rơle	ổ cắm thông minh	Điều khiển từ xa	Cảm biến				
						-'n-	⑪	<u>`</u>	Ē				
						Còi không dây	Xóa tất cả phụ kiện	Báo động	Lịch sử ghi chép				
	Thêm thiết bị		×	24	0	Giám sát khu vụ	rc		С				
		ໂດປ Thiết l	- <u>[_</u>]- pị Báo động	Video	Của tôi	Zone01			Bình thường				

4. CHIA SỂ THIẾT BỊ VỚI TÀI KHOẢN KHÁC:

•11 Viettel cai dat Bluezo LTE 15:48	■1 Viettel cai dat Bluezo LTE 15:48 👹 26% 🔳			II Viettel cai dat Bluezo LTE 15:48							Ø	26%	
Q Tim kiếm	Q Tin	+	<	K Home									
HỆ THỔNG BẢO ĐỘNG MẠNG	HỆ THỔNG BÁO ĐỘNG MẠNG			1 Đã chia s	iể				(С	hia s	e	
518C_0CC6 Trực tuyến	۵		518C_0CC6 Trực tuyến	٢	DANH S/	54		Chia	a sẻ v	ới			
Hơn Thay đổi tên Không		li,	Home		trinh12				chách truy cập				
	buộc		Trực tuyến		2020-0	3	Chia sẻ (chỉ Bật/Tắt)				ắt)		
- S Ngoại tuyến		W ZOF /A Ngoại tuyển				Chia sẻ (Tất cả thẩm quyền))		
L: trung tam 1 Ngoại tuyến		trung tam 1 Ngoại tuyến						H	lủy b	ò			
HỆ THÓNG BÁO ĐỘNG SMS		HỆ THỐI	NG BÁO ĐỘNG SMS										
······································			Chia sẻ thiết bị		q v	/ e	e r	: 1	t y	/ι	۱.	i c	р
1 0329927949			Cài đặt thiết bị		а	s	d	f	g	h	j	k	Î
Home 123			Tắt còi hú			z	x	с	v	b	n	m	\otimes
Thiết bị Bảo động Video Cử	Q la tôi		Hủy bỏ	LUC IV	123		Ŷ		dấu	cách		N	hập

Tại thiết bị muốn Chia sẻ, Giữ và kéo sang trái (hoặc nhấn giữ tùy model điện thoại)→ Chọn Hơn → Chọn Chia sẻ thiết bị → Chọn Chia sẻ và nhập Tài khoản muốn chia sẻ → Chọn quyền muốn cấp phép

5. BẬT TÍNH NĂNG NHẬN THÔNG BÁO ĐỘNG CHO THIẾT BỊ:

🗤 Viettel cai dat Bluezo LTE 15:48 🔮 26% 🗉			all Viettel cai dat Bluezo LTE 15:48 🖉 26% 💽			📲 Viettel cai dat Bluezo LTE 15:48 👹 26% 🗉						
<			ಹೆ	<		ết bị	<	Cài đặt báo động 💍 💍				
Thao tác nhanh				⊘ TI	hông tin thiết bị	Σ		Bật hệ thống bắt buộc "Khi người dùng muốn kích hoạt các khu vực có				
æ		6	A	C C	ài đặt thời gian	>	٩	lỗi hoặc mở cửa, nó cần bật tùy chọn này. Lưu ý: khi sử dụng tính năng bật bắt buộc, các khu vực có lỗi hoặc				
Chế độ ở ngoài	Chế động trong nhà	Tắt hệ thống	Hẹn giờ Bật/Tấi	🛜 Ca	ài đặt mạng	>		cửa mở bị vô hiệu hóa cho đên khi các khu vực này được khôi phục về trạng thái bình thường."				
	N/z	~		SAA C	ài đặt SIA-IP	>	8	Mạng kép Báo động đồng thời đa mạng Khi máy chủ có nhiều mạng báo động, hãy đặt thứ tự sử				
Báo động	Tất còi bú			O C:	ài đặt vùng	>		dụng mạng cann bao. Cang & có nghĩa là nhiều mạng đồng thời báo động.				
khẩn cấp	Tat cornu	Cal dat dilet bi		🍟 C	ài đặt báo động	>	8	Tài khoản CID 0000 Máy chủ truy cập danh tính của trung tâm báo động				
Quản lý thiết bị				C	ài đặt mật khẩu	>		muốn kết nổi với trung tâm báo động.				
.	0	P	L.	Ľ)» C	ài đặt âm thanh	>	CÀI I	ĐẶT ĐẦY THÔNG BÁO				
Điều khiển từ xa	Cảm biến	ổ cắm thông minh	Rơle	朝钟 田	ẹn giờ kiểm tra	>	⋳	Thông tin về Bật/Tắt Khi vận hành bật/tắt, nó sẽ được thông báo cho				
(1000)			æ	О 0 Н	oạt động lập trình	>		người dùng thông qua APP				
Còi không dây	Báo động	Đăng nhập	Xóa tất cả phụ kiện	Be c	ài đặt khác	>	Q ₀	Thông tin hệ thống như pin thấp hơn, người dùng sẽ nhận thông tin trên APP				
					Câo phật Eire		трія	HOĂN				
Giám sát khu vụ	íc		S. C. S.		Cáp Illiát Fill	nware	1111	Trì hoãn 00'00"				
					Khôi phục mặ	ic định	٩	thời gian khi người dùng thực hiện bật hệ thống cho đến 🗦 khi máy chủ trì hoãn vào trạng thái cảnh báo.				
LLI Thiết bị	-ʾᢕ́- Báo động	Video	Của tõi	Thiết bị	- Čí- Báo động	Video Cúa tôi	Í Thi	r∐r Ian A Iát bj Báo dộng Video Của tội				

- Chọn Cài đặt thiết bị → Cài đặt báo động → Trong mục Cài đặt đẩy thông báo : Thông tin về Bật/Tắt là để nhận thông báo khi Bật/Tắt trung tâm; Thông tin hệ thống là để nhận thông báo báo động.
 - NÉU KHÔNG NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO → KIỂM TRA LẠI CÀI ĐẶT THÔNG BÁO CHO PHẦN MỀM SMART ALARM TRÊN ĐIỆN THOẠI
 - Vào *Cài đặt → Thông báo*
 - Chọn đến phần mềm SMART ALARM
 - Bật Cho phép Thông báo

