

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CỬA TỪ 21CW CHO CÁC TRUNG TÂM KS-899GSM, KS-858E, KS-269C ...

1. NGUYÊN NHÂN:

- Mặc định thì cửa từ 21CW đang được cài đặt ở chế độ Open/Close (Jum màu đen phía trên đang cắm vào chân Open/Close) nên không cài được cho các trung tâm KS.



2. CÁC KHẮC PHỤC:

- Để cài đặt được cho các trung tâm KS, cửa từ 21CW phải được cài đặt ở chế độ bình thường (Normal).
- Cắm Jum màu đen xuống Normal để cài đặt chế độ Normal cho cửa từ.
- Sau đó lắp pin vào và cài đặt vào trung tâm như bình thường.

